

ガルバシールド CC 充填材

CREDENCE

ガルバシールド CC 削孔用充填材

「ガルバシールド CC 充填材」は、ドリル削孔やコア削孔にてガルバシールド CC を埋設するときの専用充填材です。ガルバシールド CC の防食性能を確保するために必要な充填材で、現場にて水と混練するだけで簡単に使用できます。

特 長

- 電気化学的補修工法に適しています。
- プレミックスにより混練が容易です。

用 途

- ガルバシールド CC 埋設時の削孔用充填材

配 合

	ガルバシールド CC 充填材	使用水量
1 袋当り	5 kg (1 袋)	1.0 kg
1m ³ 当り	1,700 kg (340 袋)	323 kg ~ 357kg

注) 1 袋で約 20 個の削孔充填できます。

水比 (%) : 0.19 ~ 0.21

事前に試験練りを行い、水量の確認を行って下さい。

使用方法

- 削孔後、十分に水洗いを行い、汚れや浮き水を除去してください。ブローアを推奨します。
- 混練後、「ガルバシールド CC」と同タイミングで充填します。
- 隙間から、「ガルバシールド CC 充填材」が押しだされるように充填してください。
- 最後の仕上げ層は、「レンダロックモルタル」にて修復してください。



施工上の注意事項

- 下地面の浮き、脆弱部、埃、ゴミ、油類などは完全に除去し、丁寧に洗浄、乾燥させてください。
- 水の配合量は必ず守って塗布してください。

使用および保管上の注意事項

- 一度開封した袋は、同日中に使用してください。
- 保管は 0°C 以上の冷暗所に保管してください。
- 水濡れ厳禁です。
- 凍結しないように注意してください。

安全衛生上の注意事項

- アルカリ性を有しますので、マスク、保護メガネ、ゴム手袋等の保護具を着用してください。
- 目に入った場合は、直ちに清浄な水で十分洗浄し専門医の診断を受けてください。
- 誤飲した場合は、直ちに多量の水を飲ませて吐かせ専門医の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した場合は、直ちに大量の水で洗浄してください。
- 子供に触れさせないでください。

荷 姿

5 kg/袋